FS-FlightControl

Handbuch


Instructor Operator Station
für Microsoft Flight Simulator, Prepar3D und X-Plane

FS-FlightControl · AB-Tools GmbH
E-mail: info@fs-flightcontrol.com · Internet: www.fs-flightcontrol.com
Marsstraße 78, 80335 München, Germany · Phone: +49 89 38898588 · Fax: +49 89 38898589
Bank Account: Grenke Bank AG · IBAN: DE 49 20130400 0060270139 · BIC: GREBDEH1XXX
Register: Amtsgericht München, HRB 202859 · Finance Office: München für Körperschaften · VAT ID DE273587389

Inhaltsverzeichnis

HAUPTMENÜ-SCHALTFLÄCHEN 1

HAUPTMENÜ-SCHALTFLÄCHEN



Unten auf dem FS-FlightControl-Fenster werden die Hauptmenü-Schaltflächen angezeigt.

Alle Schaltflächen in der ersten Zeile und die Schaltflächen bis zu `Settings` in der zweiten Zeile sowie die Schaltfläche `About` zeigen das dazugehörige FS-FlightControl-Modul an.

Die Schaltfläche `Freeze` erzeugt ein Einfrieren der Fluggerätposition im Flugsimulator. Dies bedeutet, dass Sie das Fluggerät weiterhin kontrollieren und Parameter wie Pitch- und Querneigung sowie Fluggeschwindigkeit ändern können (der Flugsimulator ist nicht pausiert), aber das Fluggerät wird seine aktuelle Position nicht verlassen. Dies kann beispielsweise dazu verwendet werden nach einer Anflugpositionieren dem Piloten die Möglichkeit zu geben alle Flugparameter wie Fluggeschwindigkeit zunächst Kontrolle zu bringen, bevor der eigentliche Anflug beginnt. Ist die Fluggerätposition aktuell eingefroren, wird diese Schaltfläche in Rot angezeigt.

Im Gegensatz dazu pausiert die Schaltfläche `Pause` den Flugsimulator vollständig. Ist der Flugsimulator aktuell pausiert, wird diese Schaltfläche in Rot angezeigt.

Zu guter Letzt schließt die Schaltfläche `Exit` die FS-FlightControl-Anwendung.

Ganz recht unten werden noch ein paar diagonale Linien angezeigt. Klicken und halten Sie in diesem Bereich, um die Größe des FS-FlightControl-Fensters Ihren Bedürfnissen anzupassen.

FS-FlightControl Handbuch:
https://www.fs-flightcontrol.com/de/handbuch/

PDF erstellt am:
12.11.2026 09:13