



FS  
**FLIGHT**  
CONTROL  
[www.fs-flightcontrol.com](http://www.fs-flightcontrol.com)

# FS-FlightControl

## Handbuch

### **Instructor Operator Station**

für Microsoft Flight Simulator, Prepar3D und X-Plane



**FS-FlightControl · AB-Tools GmbH**

E-mail: [info@fs-flightcontrol.com](mailto:info@fs-flightcontrol.com) · Internet: [www.fs-flightcontrol.com](http://www.fs-flightcontrol.com)

Marsstraße 78, 80335 München, Germany · Phone: +49 89 38898588 · Fax: +49 89 38898589

Bank Account: Grenke Bank AG · IBAN: DE 49 20130400 0060270139 · BIC: GREBDEH1XXX

Register: Amtsgericht München, HRB 202859 · Finance Office: München für Körperschaften · VAT ID DE273587389

# Inhaltsverzeichnis

<b>BETANKUNG/BELADUNG (FUEL/LOAD)</b> .....	1
<i>Betankung</i> .....	1
<i>Beladung</i> .....	2
<i>Gewichtsberechnung</i> .....	2
<i>Kraftstoff einfrieren</i> .....	3

# BETANKUNG/BELADUNG (FUEL/LOAD)

Legen Sie die aktuelle Kraftstoffmenge in allen oder einzelnen Tanks fest, ändern Sie die Beladung des Fluggerätes und erhalten Sie einen Überblick durch die automatische Gewichts Berechnung.

## Betankung



In diesem Bereich können Sie die aktuelle Kraftstoffmenge des Fluggerätes sehen und verändern.

Im oberen Bereich der Liste sehen Sie ALL Tanks, was die Gesamtmenge des Kraftstoffes anzeigt. Darunter werden alle Tanks einzeln angezeigt.

Sie können die aktuelle Kraftstoffmenge entweder für alle Tanks verändern - was dazu führt, dass Ihre Änderung gleichmäßig auf alle Tanks verteilt wird - oder für einen Tank einzeln.

Klicken Sie dazu entweder auf einen der fünf Prozentschaltflächen, um schnell eine übliche Kraftstoffmenge festzulegen, oder geben Sie einen bestimmten Wert in das Eingabefeld ein.

## Beladung

Payload

**Total Payload**

--	-	340.00	kg	↵	+	++
----	---	--------	----	---	---	----

---

**Pilot**

--	-	80.00	kg	↵	+	++
----	---	-------	----	---	---	----

**Co-Pilot**

--	-	80.00	kg	↵	+	++
----	---	-------	----	---	---	----

**Passenger**

--	-	90.00	kg	↵	+	++
----	---	-------	----	---	---	----

**Passenger**

--	-	90.00	kg	↵	+	++
----	---	-------	----	---	---	----

**Passenger**

--	-	0.00	kg	↵	+	++
----	---	------	----	---	---	----

**Passenger**

--	-	0.00	kg	↵	+	++
----	---	------	----	---	---	----

**Baggage**

--	-	0.00	kg	↵	+	++
----	---	------	----	---	---	----

Dieser Bereich ist ähnlich zu dem Betankungsbereich aufgebaut: Alle Beladungsbereiche werden aufgelistet und die Beladung jedes einzelnen Bereichs kann durch Klicken der entsprechenden Schaltfläche oder manueller Eingabe eines bestimmten Wertes verändert werden.


## Gewichtsberechnung



Im Bereich Gewichtsberechnung wird das aktuelle Gewicht des Fluggerätes in Echtzeit berechnet, wobei das Leergewicht, die aktuelle Zuladung sowie der verbleibende Kraftstoff in allen Tanks berücksichtigt wird.

Zusätzlich wird der Schwerpunkt in Längs- und Querrichtung hier angezeigt.

## Kraftstoff einfrieren

A rectangular button with a black border and a white background. The text "Freeze Current Fuel Level" is centered in a black sans-serif font.

Zusätzliche gibt es eine Option die aktuelle Kraftstoffmenge des Fluggerätes einzufrieren. Dann wird so lange kein Kraftstoff mehr verbraucht wie diese Option aktiviert ist.

A rectangular button with a black border and a green background. The text "Unfreeze Current Fuel Level" is centered in a white sans-serif font.

Um den Kraftstoffverbrauch wieder freizugeben, klicken Sie einfach ein zweites Mal auf die Schaltfläche.

**FS-FlightControl Handbuch:**  
<https://www.fs-flightcontrol.com/de/handbuch/>



**PDF erstellt am:**  
22.06.2026 01:34